



TiVo學習型遙控器 操作設定

透過TiVo遙控器的學習功能，您可以設定TiVo遙控器來遙控您的電視，讓您更方便用TiVo看電視。TiVo遙控器支援您的『電視電源』、『音量大小』、『靜音』及『訊號來源』等四組按鍵。



1. 同時按住遙控器上的『TiVo圖形』鍵及『選擇』鍵持續三秒鐘，成功之後遙控器前端的LED指示燈會恆亮並進入學習模式。

2. 將電視遙控器與TiVo遙控器前端相對，相距約10公分內。

3. 舉『電視電源』鍵為例：

按一下TiVo遙控器上的『電視電源』鍵，並立即釋放(LED燈會閃爍一次)。再按住電視遙控器的『電視電源』鍵，直到LED燈閃爍。

學習成功：LED燈會閃4次 學習失敗：LED燈會快閃10次

4. 如果要學習『音量大小』鍵、『靜音』鍵及『訊號來源』鍵等其他功能，請重複以上步驟。

5. 按『TiVo圖形』鍵跳出學習模式。

清除學習資料(如果要學習新的遙控器，須先清除原來的學習資料)

1. 重複上述前2個步驟(1&2)，LED燈會進入恆亮學習模式。

2. 按一下『數字0』鍵並立即釋放，『電視電源』鍵的學習資料會被清除。
清除『電視電源』鍵時，會同時清除其他功能的資料。

3. 按一下『數字1』鍵並立即釋放，『音量』鍵、『靜音』鍵的學習資料會被清除。

4. 按一下『數字2』鍵並立即釋放，『訊號來源』鍵的學習資料會被清除。

參考本公司網站來取得更多相關資訊
或聯絡本公司客服中心02-2769-3188，我們將樂意協助你。

www.tgc-taiwan.com.tw